

### Hier finden Sie die häufigst gestellten Fragen:

- x-over in meinem Shop führen  
Wenn Sie Interesse an unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebe. Die Adressen befinden sich unter der Rubrik „BEZUGSQUELLEN“
- Ab welchem Alter passt die M-Tasche bzw. der Dreipunkt-Gurt?  
Die Passform ist weniger vom Alter, sondern von der Größe abhängig. Wenn Ihr Kind mind. 130 cm groß ist, müsste die Tasche und der Dreipunkt passen.
- Haupttragegurt zu lang  
Sie können den Träger beliebig kürzen. Verwenden Sie eine Heißschneidemaschine oder ggf. eine Schere. Wenn Sie eine Schere verwenden, brennen Sie das Ende kurz ab, so dass es nicht ausfransen kann.
- Waschanleitung  
Alle unsere Taschen sind bei 30 Grad im Schonwaschgang zu waschen. Benutzen Sie einen Kopfkissenüberzug, um Ihre Waschmaschine vor Schläge von Metallteilen sowie die Metallteile der Tasche selbst zu schützen.
- Benutzung des „flash lights“ bei der BIKE LINE  
Wenn Sie eine Tasche aus der „BIKE LINE“ erworben haben, können Sie ein handelsübliches „flash light“ (siehe Abb.) in die kleine Innentasche im Hauptfach schieben. Damit schützen Sie sich tagsüber und natürlich auch nachts.
- Kleinserien  
i.d.R. werden unsere“ Specials“ in einer Auflage von 100 – 300 Stück produziert.